

# COTAS DEL TRASDÓS E INTRADÓS DEL ARCO

ESCALA 1:250

INDICACIÓN DE LAS ESTACIONES NECESARIAS PARA LA NIVELACIÓN.

